




Montage sur: MINI (BMW) I



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la planche de bord (1).



Agir sur les 2 fermetures (2) pour ouvrir le boîtier filtrant son couvercle possède une charnière en position arrière (3).



L'élément filtrant coulisse sur des glissières (3). Sortir l'élément filtrant usagé.



Procéder à son remplacement. Attention, il n'est pas aisé de replacer le filtre veiller à ce qu'il soit bien placé au dessus de la glissière. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 mn