



Montage sur: AUDI A7 (4GA)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Démonter le carter souple maintenu par 3 vis papillons en plastique (2).



Ouvrir le boîtier filtrant par la droite (3) et retirer ce couvercle.
Encadré: détail du couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes

