




**Montage sur:
AUDI A4 IV
(Type 8W) 05/15>**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants à droite (1).



Retirer les 2 clips plastique (2) et extraire le carter souple (3).



Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide des pattes prévues à cet effet (4).
Retirer le couvercle.



Extraire le filtre usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**