



Montage sur: MAZDA PREMACY (Type CP)



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser l'écrou de 10 (2) et basculer la patte de fermeture du boîtier filtrant dans le sens de la flèche. Retirer le couvercle.



Pour extraire les filtres usagés, procéder comme suit: faire descendre le premier (3) à l'aide du picot plastique puis sortir le deuxième en le déplaçant dans le sens des flèches (4).



Replacer des éléments neuf (nota: ils sont articulés pour faciliter le montage)
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes