



VKJA 3867

Τεχνικό Φυλλάδιο - Αύγουστος 2010

VKJA 3867



Toyota



Τεχνική ενημέρωση: Οδηγίες αντικατάστασης του VKJA 3867



Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες αντικατάστασης ενός εξωτερικού μπιλιοφόρου σε Toyota AVENSIS 1.8 (μοντέλο AT221).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Toyota	AVENSIS (_T22_)	1.6 (AT220_)
Toyota	AVENSIS (_T22_)	1.6 (AT220_)
Toyota	AVENSIS (_T22_)	1.8 (AT221_)
Toyota	AVENSIS Station Wagon (_T22_)	1.6 (AT220_)
Toyota	AVENSIS Station Wagon (_T22_)	1.6 (AT220_)
Toyota	AVENSIS Station Wagon (_T22_)	1.8 (AT221_)
Toyota	AVENSIS Liftback (_T22_)	1.6 (AT220_)
Toyota	AVENSIS Liftback (_T22_)	1.6 (AT220_)
Toyota	AVENSIS Liftback (_T22_)	1.8 (AT221_)

Χρόνος αντικατάστασης του μπιλιοφόρου VKJA 3867 = 2 h 30 min



Πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας όταν πραγματοποιείτε επισκευές.



VKJA 3867: Αφαίρεση του μπιλιοφόρου

1. Αφαιρέστε το ημιαξόνιο σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.



2. Τοποθετήστε το ημιαξόνιο σε μέγγενη (με αλουμιένιες ή προστατευτικές σιαγώνες). Αφαιρέστε το εσωτερικό και εξωτερικό κολάρο
Έπειτα, κόψτε τη φούσκα και αφαιρέστε την.

3. Τοποθετήστε τον μπιλιοφόρο στη μέγγενη.
Έπειτα σπάστε τον κλωβό, σε διάφορα σημεία κατά μήκος της άκρης (κοντά στις σφαίρες) χρησιμοποιώντας σφυρί και κοπίδι.



4. Κόψτε τις υποδοχές του εσωτερικού δακτυλίου, σε 2 ή 3 σημεία χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο κοπής.

5. Σπάστε τον εσωτερικό δακτύλιο με τη χρήση σφυριού και κοπιδιού, εστιάζοντας στα κοψίματα που είχαν γίνει προηγουμένως στις υποδοχές του δακτυλίου.



6. «Ανοίξτε» και αφαιρέστε την ασφάλεια με πένσα αφαίρεσης ασφαλειών.

VKJA 3867: Εγκατάσταση του μπιλιοφόρου



1. Βάλτε το μικρό σφικτήρα στον άξονα.
Σπρώξτε τη φούσκα στον άξονα.

2. Ρυθμίστε τη νέα ασφάλεια στην αυλάκωση του άξονα.
Συμβουλή: Για να την κρατήσετε στην αυλάκωση
χρησιμοποιήστε σφικτήρα (μην τον σφίξετε υπερβολικά!)



3. Πιέστε το νέο μπιλιοφόρο στον άξονα.
Κτυπήστε ελαφρά με μια ματσόλα μέχρι η ασφάλεια
να ασφαλίσει στην αυλάκωσή της στον εσωτερικό
δακτύλιο του μπιλιοφόρου.
Αφαιρέστε το σφικτήρα

4. Βάλτε τη φούσκα στη θέση της και γεμίστε με όλο το
γράσο που παρέχεται.



5. Τοποθετήστε το μικρό και το μεγάλο σφικτήρα στη
φούσκα και σφίξτε τους με ένα κατάλληλο εργαλείο.

® SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2010

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.