

Blue Print

ADC44288, ADM542112, ADM542114, ADM543124, ADM543127



Для автомобилей:

Mazda 6, Mazda CX-5 с электромеханическим стояночным тормозом (EPB)



ru

Задние тормозные колодки, задние тормозные диски

Проблема

При замене задних тормозных колодок и/или задних тормозных дисков автомобиля необходимо перевести электромеханический стояночный тормоз в сервисный режим. При этом исполнительные электродвигатели электромеханического стояночного тормоза отведут колодки от дисков для технического обслуживания тормозов.

Причина

При включении электромеханического стояночного тормоза система определяет текущее положение тормозного диска и автоматически настраивает оптимальное положение отпускания стояночного тормоза (зазор между тормозными колодками и диском).

Нарушение правильной процедуры (т. е. первоначального перевода автомобиля в сервисный режим) потенциально может привести к неисправности электромеханического стояночного тормоза.

Решение

При выполнении ремонта и технического обслуживания задних тормозов на перечисленных выше автомобилях важно перевести автомобиль в сервисный режим, как описано ниже.

Внимание! Если вы выполняете эту процедуру, когда автомобиль стоит на земле, зафиксируйте передние и задние колеса с помощью колесных упоров. Невыполнение этого требования может привести к скатыванию автомобиля при отпуске электромеханического стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не будет работать при пониженном напряжении аккумуляторной батареи. Поэтому при выполнении этой операции рекомендуется подключить зарядное устройство.

Для получения дополнительной технической информации посетите сайт: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print

ADC44288, ADM542112, ADM542114, ADM543124, ADM543127



Для автомобилей:

Mazda 6, Mazda CX-5 с электромеханическим стояночным тормозом (EPB)



ru

Установка сервисного режима

1. Включите зажигание (двигатель выключен).
2. Отпустите электромеханический стояночный тормоз.
3. Выключите, а затем включите зажигание (двигатель выключен) в течение 5 секунд, соблюдая при этом следующие условия.
 - Нажмите переключатель электромеханического стояночного тормоза.
 - Полностью нажмите педаль акселератора.
4. Убедитесь, что контрольная лампа электрического стояночного тормоза горит янтарным цветом и активирован сервисный режим.
5. Выключите зажигание.

Проведите весь необходимый ремонт или замену компонентов задних тормозов.

Выключение сервисного режима

1. Включите зажигание (двигатель выключен).
2. Выключите, а затем включите зажигание (двигатель выключен) в течение 5 секунд, соблюдая при этом следующие условия.
 - Поднимите переключатель электромеханического стояночного тормоза.
 - Полностью нажмите педаль акселератора.
3. Убедитесь, что контрольная лампа электромеханического стояночного тормоза погасла и сервисный режим деактивирован.
4. Выключите зажигание.

После завершения всех ремонтных работ проверьте работу электромеханического стояночного тормоза при работающем двигателе или, если двигатель выключен, при полностью заряженной аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной технической информации посетите сайт: partsfinder.bilsteingroup.com