

## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110011

spezielle Werkzeuge benötigt?



## Produktspezifische Informationen

|                              |                                   |                      |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Programm                     | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>         |                                   |                      |
| Freischalten                 | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/> |
| Anpassungswerte zurücksetzen | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/> |
| Bluten                       | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/> |
| Einstellung_1                | <input type="text" value="--"/>   | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>         |                                   | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>         |                                   |                      |
| <input type="text"/>         |                                   |                      |
| Einstellung_2                | <input type="text"/>              | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>         |                                   | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>         |                                   |                      |

## Anziehdrehmomente

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf | <input type="text" value="7 Nm + 90° + 90°"/> |
| Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern    | <input type="text" value="20 Nm"/>            |
|                                        | <input type="text"/>                          |
|                                        | <input type="text"/>                          |
|                                        | <input type="text"/>                          |
|                                        | <input type="text"/>                          |

## Montageanleitungen

Dichtring erneuern  
Befestigungsschrauben erneuern

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

