

**Cajas de cambio automáticas**

# **MANUAL KIT MANTENIMIENTO**

**INSTRUCCIONES**

**GM 4L30E**



**ATF :**

OEM - 83 222 344 588

FUCHS - TITAN ATF 4400

FLUIDMATIC - ATF4400.1

**CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO:** 10 LITROS APROX


**CAPACIDADE DE LLENADO MANTENIMIENTO:** 6.8 LITROS APROX

Posibilidad de daños materiales por descarga electrostática (ESD), no toque los contactos, lleve ropa de trabajo que desvíe las cargas eléctricas y tenga en cuenta la protección contra ESD




1


Localizar y quitar el tapón de vacío




**2** Sacar los tornillos y retirar el cárter



**3** Localizar y sacar el filtro




**4** Sustituir el filtro (es aconsejable lubricar la torica antes de montar), par de apriete (12nm)





# 5

Limpiar el carter, sustituir el imán y la junta




# 6

Montar carter de nuevo sustituyendo los tornillos(20nm) y el tapón de vaciado (30nm)



**7** Localizar el tapón de llenado y nivel en el lateral de la caja



**8** Llenar el cambio con el motor parado hasta que salga el atf

**9** Arrancar el motor y sin pararlo continuar con el llenado hasta que salga un hilo fino de aceite (es muy importante que la temperatura de funcionamiento no supere los 40°)

**10** Colocar el tapón y revisar que no existan fugas

*¡Buen trabajo!*

---

## **PASOS VERIFICACION DE NIVEL**

1. El vehículo debe estar en posición neutra o con el freno de emergencia puesto sobre una superficie nivelada.
2. Conectar la máquina de diagnóstico para controlar que la temperatura del aceite no supere los 40/45 grados centígrados.
3. Arrancar el motor y con el freno pisado mover la palanca pasando por todas las posiciones P-R-N-D y esperar unos 5-10 segundos en cada una. Repetir la operación acelerando suavemente hasta las 2.000 rpm en cada posición.
4. Comprobar que sea correcto el nivel
5. Borrar todos los códigos de avería y probar el vehículo en carretera
6. Comprobar que no existan fugas

## **SUSTITUCIÓN ATF CON MÁQUINA**

En el caso de realizar el mantenimiento completo del atf con máquina\*, hay que seguir estos pasos una vez sustituidos el filtro y las juntas:

- buscar en el cambio las tuberías de refrigeración (entrada y salida)
- colocar los racords adecuados
- acoplar las mangueras de la máquina en la posición correcta de entrada y salida en el cambio
- encender la máquina para añadir el ATF
- arrancar el vehículo para expulsar el aceite viejo del cambio
- seguir los pasos de llenado y comprobar el nivel

\*Es recomendable seguir las instrucciones de cada tipo de máquina

## RECOMENDACIONES

### MANTENIMIENTO CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS

Se recomienda llevar a cabo un cambio de aceite regular sobre los **60.000 km**, dependiendo de la zona geográfica o bien cada 4 años en función del grado de uso.

#### ¿Por qué?

El aceite envejece a causa del uso, del cambio de temperatura y de procesos químicos.

El aceite usado produce abrasión de los elementos internos de la caja de cambios automática.

Los cambios de aceite realizados a intervalos regulares de tiempo es lo único que garantiza el máximo confort en el cambio de marchas y un buen funcionamiento del mismo.



**Inter-Matic**  
GRUPO ASYSUM

**Inter-Matic**  
GRUPO ASYSUM