



Couple de serrage

460 Nm

Veillez contrôler régulièrement les couples de serrage !



Utilisez une clé dynamométrique afin de respecter exactement les couples de rotation prescrits.

Ces couples de serrage sont seulement valables si aucune autre valeur n'est indiquée dans le plan de maintenance.