



## Coppia di serraggio

### 460 Nm

---

#### **Controllare regolarmente le coppie di serraggio !**



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.

Queste coppie di serraggio sono valide soltanto se non sono indicati altri valori nel programma di manutenzione.