



## Moment dokręcania

**Stopień 1 = 70 Nm**

**Stopień 2 = 260 Nm**



Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.