



Coppia di serraggio

150 Nm

Controllare regolarmente le coppie di serraggio !



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.

Queste coppie di serraggio sono valide soltanto se non sono indicati altri valori nel programma di manutenzione.