



Směrnice pro montáž a zkoušení zásobníků stlačeného vzduchu

Zkontrolujte upevnění a těsnost zásobníku stlačeného vzduchu.

Pokles tlaku kontrolujte podle zákonných ustanovení. (Nařízení o registraci v silničním provozu StVZO, popř. směrnice EU)

Kontrolujte výskyt poškození způsobených korozí, popř. jiných poškození.
Na spodní straně je umístěno předepsané značení (typový štítek) s těmito údaji:

- **výrobce**
- **č. výrobku, popř. objednací číslo**
- **výrobní číslo**
- **přípustný provozní tlak (bar)**
- **rozsah teplot**
- **objem (v litrech)**
- **č. ZU (označení prototypu)**



Demontáž zásobníků stlačeného vzduchu je dovoleno provádět pouze bez tlaku. Zásobníky před demontáží odvzdušněte. Zásobníky stlačeného vzduchu jsou určeny výhradně pro použití v motorových vozidlech.