



Direttive di montaggio e controllo dei serbatoi dell'aria compressa

Controllare il fissaggio e l'ermeticità del serbatoio dell'aria compressa.

Controllare la caduta di pressione secondo le disposizioni legge.
(codice d'immatricolazione o direttive CE)

Controllare se vi sono danni da corrosione o danneggiamenti.

Sul fondo si trova il contrassegno prescritto (targhetta d'identificazione) con i seguenti dati:

- produttore
- codice prodotto o numero di ordinazione
- numero di fabbrica
- pressione di esercizio consentita (bar)
- campo di temperatura
- contenuto
- cod. d'immatr. (contrassegno di omologazione)



Lo smontaggio dei serbatoi dell'aria compressa deve essere eseguito solo in assenza di pressione. Sfiatare il serbatoio dell'aria compressa prima di smontarlo. I serbatoi dell'aria compressa sono progettati esclusivamente per l'uso in autoveicoli.