



Wytyczne zabudowy i kontroli zbiorników ciśnieniowych

Sprawdzić zamocowanie i szczelność zbiornika ciśnieniowego.

Sprawdzić spadek ciśnienia zgodnie z ustawowymi wymaganiami. (kodeks drogowy lub dyrektywy WE)

Sprawdzić pod kątem szkód korozyjnych i ewentualnych uszkodzeń.

Od strony dna umieszczono wymagane oznakowanie (tabliczkę znamionową), z następującymi danymi:

- producent
- nr artykułu lub zamówienia
- nr fabryczny
- dopuszczalne ciśnienie eksploatacyjne (bar)
- zakres temperatur
- zawartość
- nr pozwolenia (znak wzoru konstrukcji)



Zbiorniki ciśnieniowe wolno demontować po rozszczelnieniu układu hamulcowego. Zbiorniki ciśnieniowe odpowietrzyć przed demontażem. Zbiorniki ciśnieniowe są przeznaczone wyłącznie do stosowania w pojazdach samochodowych.

