



## Directivas para a montagem e a verificação de reservatórios de ar comprimido

Verificar a fixação e a estanquidade do reservatório de ar comprimido.

Verificar a queda de pressão segundo as disposições legais.  
(código da estrada ou directivas CE)

Verificar danos de corrosão ou outros danos.

No fundo, encontra-se a marcação prescrita (placa de características) com os dados seguintes:

- Fabricante
- N<sup>o</sup> de artigo ou ref<sup>a</sup>
- Número de fabrico
- Pressão de serviço admissível (bar)
- Gama de temperatura
- Conteúdo
- n<sup>o</sup> de homologação (identificação do modelo)



**Os reservatórios de ar comprimido só devem ser desmontados devidamente despressurizados. Purgar o ar dos reservatórios de ar comprimido antes de desmontá-los. Os reservatórios de ar comprimido destinam-se ao uso exclusivo em veículos.**