



## Coppie di serraggio per staffe per fissaggio molla

Controllare se le staffe per fissaggio molle sono perfettamente fissate usando la chiave dinamometrica. Stringere i dadi con la coppia di serraggio prescritta alternativamente in diversi stadi:

### 760 Nm

---

**Controllare ogni sei mesi le coppie di serraggio !**



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.