



## Binários de aperto das braçadeiras de mola

Controlar com a chave dinamométrica se a braçadeira da mola está devidamente apertada. Apertar as porcas alternadamente, a pouco e pouco, com o binário prescrito:

### 760 Nm

---

**Controlar os binários de aperto semestralmente por favor !**



Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.