



A csapágy beállítása és zsírral való feltöltése kerékagyaknál

Csapágy beállítása

1. Csavarja le a tengelykupakot.
2. Távolítsa el a pecket a tengelyanyából.
3. A tengelyanyát nyomatékulccsal a kerékagy egyidejű forgatása mellett **150 Nm** nyomatékkal húzza meg.
4. A tengelyanyát forgassa vissza a következő lehetséges peceklyukhoz. Egyenlő lefedettség esetén a következő lyukig max. 30°.
5. Helyezze be a pecket és kissé hajlítsa fel.
6. A tengelykupakot töltsse fel valamennyi gördülőcsapágyzsírral, kenje be a menetet is, majd csavarja be és **500 Nm** nyomatékkal húzza meg.

Kiegészítő cikk = PE gördülőcsapágyzsír

| | |
|-------------|------------------|
| 046.699-00A | 0,4 kg tégely |
| 046.430-00A | 2,5 kg vödör |
| 046.893-00A | 5,0 kg vödör |
| 046.883-00A | 10,0 kg vödör |
| 046.901-00A | 50 kg fülesvödör |

Zsírral való feltöltés, golyóscsapágy (tengelyterhelés: 10000 - 12000 kg)

Golyóscsapágy belül = 180 g

A gördülőcsapágyzsírt az orsó és a kosár közötti szabad térbe nyomja be, a maradék zsírmennyiséget a kerékagy csapágy külső gyűrűjébe kenje be.

Golyóscsapágy kívül = 320 g

A gördülőcsapágyzsír a zsírral feltöltött tengelykupak becsavarásakor benyomódik a csapágyba.