



## Moment dokręcania

### 86 Nm

---

#### **Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !**



Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.

Te wartości momentów dokręcania są ważne, jeżeli w planie konserwacji nie podano innych wartości.