



Coppia di serraggio

Livello 1 = 50 Nm

Livello 2 = 90°



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.