



Utahovací moment

190 Nm

Utahovací momenty pravidelně kontrolujte!



V zájmu přesného dodržení předepsaných momentů používejte momentový klíč. Tyto utahovací momenty platí jen tehdy, nejsou-li v plánu údržby uvedeny jiné hodnoty.