



## Coppia di serraggio

# 190 Nm

---

### **Controllare regolarmente le coppie di serraggio !**



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.

Queste coppie di serraggio sono valide soltanto se non sono indicati altri valori nel programma di manutenzione.