

重要说明

针对零件A-2780

请务必遵循正确的安装和充气程序

避免零件永久损坏。

如未遵守这些程序，保修将会失效。



下活塞损坏原因：

- 在未支撑车辆的情况下给空气弹簧充气，导致车辆重量分布不均。
- 下活塞安装不正确。

详细说明见背面

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电

800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。

(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)



空气管路必须正确穿过顶部支架的槽口。

空气管路安装不当会导致空气管路卡在空气弹簧与底盘之间，使空气管路无法放气。

给空气弹簧充气之前：

1. 请确认空气管路穿过空气弹簧顶胶上的槽口，且未卡在空气弹簧与底盘之间
2. 检查下活塞是否就位，固定夹是否安装到位。

详细说明见背面

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)