

## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445120273

spezielle Werkzeuge benötigt?  Ja

Schlagzieher für demontieren injektoren

## Produktspezifische Informationen

Programm

Nein

Freischalten

Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Nein

Bluten

Nein

Einstellung\_1

Ja

Injektor zentrieren mit lose Druckrohrstutz

Einstellung\_2

## Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

4 Nm +75° (Erst injector, DANN druckrohrstutz festziehen)

Überwurfschraube Druckrohrstutzen

50 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

20 Nm

Schrauben Kipphebel

36 Nm

Elektroanschluß Einspritzdüse

1,5 Nm

Schrauben Ventilendeckel

24 Nm

## Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Druckrohrstutzen erneuern

das Ventilspiel überprüfen und einstellen

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.