READER DEFAULT CODE OBDII

Reference : AC 5248

Item name	READER DEFAULT CODE OBDII
EAN code	3701555321882
Text	Ce lecteur OBDII est conçu pour la partie gestion "Moteur" de votre voiture (voyant "Moteur") Il comprend les fonctions OBDII de base telles que : la lecture et l'effacement des codes d'erreur avec leurs désignations, la lecture des données "en temps réel", l'affichage de l'arrêt sur image, l'affichage de l'état de préparation I/M, ainsi que l'affichage des informations sur le véhicule. Remarque : Dans les cas d'une lecture d'un "code permanent" par l'appareil, le lecteur OBDII pourra effacer le code défaut et éteindre le voyant moteur uniquement lorsque les réparations nécessaires seront effectuées.
Product highlight	Universel
Applications	Modèles : - protocoles OBDII : CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141 et KWP2000 - tension 12v délivrée par la prise OBD (16 broches) sur les véhicules américains, européens et asiatiques conformes OBDII datant d'après 1996
Warranty period	2 years
Tariff code	Tariff Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on Friday)