


System DR-MZ

Achsanlagefläche Felge/
Bearing surface wheel rim

Mittenzentrierung für Felge/
Center alignment for
wheel rim

Aussenfase/
Outer bezel

Dicke der Spurverbreiterung/
Thickness of the wheel spacer



System DR-MZ

Die Spurverbreiterung wird mittels Schafmutter zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt.

System DR-MZ

The wheel spacer is placed between the hub and the wheel and fastened with shank nuts.

Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!

All fixing-accessories are included!