2.10

Odczyt pamięci błędów – przebieg diagnozy

Podłączenie terminalu (Scan-Tool) do przyłącza diagnostycznego w pojeździe

Uwaga:
Przyłączenie tylko przy wyłączonym zapłonie

Automatyczne rozpoznanie stosowanego przez sterownik rodzaju transmisji

Włączyć zapłon

Tworzenie połączenia

Po utworzenia połączenia zidentyfikowany system wyświetlany jest wraz z oznaczeniem systemu i adresem.

Wybór żądanego trybu kontrolnego

Patrz roz. 2.11

Odbiór wymaganych danych