2.10

Lecture de la mémoire d'anomalies – déroulement du diagnostic

Branchement de l'appareil de lecture des données à la prise de diagnostic sur le véhicule

Attention :
Raccordement uniquement avec allumage coupé

Détection automatique du mode de transfert utilisé par le calculateur

Enclencher l'allumage

Etablissement de la communication

Raccordement uniquement avec allumage coupé
Enclencher l'allumage
Une fois la communication établie, l'identification du système avec sa dénomination et son adresse son affichés.

Choix du mode de contrôle souhaité

Voir chap. 2.11

Réception des données appelées