

INFO

febi
22044

SWAG
32 71 0013

To Fit:
VW/Audi



DE **Vergl.-Nr. 4F0 419 811 E,
Spurstangenendstück**

Das Maß X muss unter Berücksichtigung der Vorspurkurve mit einem speziellen Achsvermessstand ermittelt werden.

EN **Repl. No. 4F0 419 811 E,
tie rod end**

The measurement X must be determined with specialist wheel alignment equipment that takes into consideration the toe-in angle.

FR **Rempl. No. 4F0 419 811 E,
rotule de direction**

La distance X doit être définie à l'aide d'un outil de contrôle de géométrie qui prenne en compte le pincement.

ES **Ref. OE 8E0 419 811 B,
Terminal de barra de acoplamiento**

Se debe determinar la medida X teniendo en cuenta la curva de convergencia usando un equipo especial de alineación de ruedas.

IT **Rif. comp. 4F0 419 811 E,
testa sterzo adattabile**

La misura evidenziata tramite la X deve essere determinata da un allineatore che consideri l'angolo di convergenza.

PT **N.º comp. 8E0 419 811 B,
Peça de suspensão adequada**

A medida X tem de ser determinada tendo em conta a curva da pista prévia com um banco de medição especial dos eixos.

NL **Vergl.-nr. 8E0 419 811 B,
Sporstangeindstuk**

De dimensie X moet met een speciale asuitlijnstand vastgesteld worden en er moet rekening worden gehouden met de toespoorcurve.

PL **Numer porównawczy
4F0 419 811 E Końcówka drążka
kierowniczego**

Wymiar X musi zostać ustalony przy pomocy specjalistycznego sprzętu do nastawu geometrii pojazdu.

RU **Ср. № 4F0 419 811 E,
наконечник рулевой тяги**

Величина X должна быть установлена с помощью специального стенда регулировки параметров установки колес, принимая во внимание кривую схождения.

SR **Uporedni br. 4F0 419 811 E,
kraj spone odgovara tipovima**

Mera X se određuje primenom specijalnog uređaja za geometriju trapa, uzimajući u obzir i ugao podešavanja točkova.

TR **Değiştirilen No. 4F0 419 811 E,
VW/Audi için rot başı.**

X ölçüsü, ön düzen ayar cihazını kullanan uzman tarafından, toe-in açısı göz önüne alınarak belirlenmelidir.

AR **رقم القطعة 8E0 419 811 B، القطعة
الطرفية لعمود التوجيه مناسبة لكل من
فولكس فاجن/أودي**

يجب احتساب المقاس X في ظل مراعاة منحني تقارب المقدمة باستخدام منصة لقياس المحور.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com