



3300004 & 3300008



Pour toute intervention effectuée sur le circuit de refroidissement, il faut impérativement purger celui-ci avec **un purgeur à vide standard**. Cela permettra d'éviter les moindres bulles d'air, afin de ne pas provoquer de surchauffe du moteur.

For any work carried out on the cooling system, it is compulsory to purge this one with a standard vacuum trap. This will remove the smallest air bubbles, in order to avoid overheating of the engine.



3300004 & 3300008



Pour toute intervention effectuée sur le circuit de refroidissement, il faut impérativement purger celui-ci avec **un purgeur à vide standard**. Cela permettra d'éviter les moindres bulles d'air, afin de ne pas provoquer de surchauffe du moteur.

For any work carried out on the cooling system, it is compulsory to purge this one with a standard vacuum trap. This will remove the smallest air bubbles, in order to avoid overheating of the engine.





WARNING 3300004 & 3300008



1



2



3



4



5



888959N-V2





WARNING 3300004 & 3300008



1



2



3



4



5



888959N-V2