

Valeo

EVER GUARD™

Powered by Silicone technology

Per applicare il trattamento idrorepellente sul parabrezza:

1 Pulire il parabrezza



2 Mettere in funzione i tergicristalli per 5 minuti senza l'utilizzo di acqua (a bassa velocità)



3 La visibilità risulterà migliorata!

