



Service Information / Informazioni di servizio / Información de servicio / Informação de Serviço

Bei Zweimassenschwungrad (ZMS) ohne Belüftungsschlitze sind drei Segmentbleche (Opel Nr. 666 380) mitzuverwenden

For dual-mass flywheel without ventilation slots, three segment plates (Opel no. 666 380) must be used.

Pour les volants bimasse (ZMS) sans fentes d'aération, utiliser trois tôles en forme de segment (Opel n° 666 380)

Con volano bimassa senza fessure di ventilazione utilizzare tre lamiera a segmenti (Opel n. 666 380) lamiera (Opel N. 666 380)

En caso de volante bimasa (ZMS) sin ranuras de ventilación, deben utilizarse tres chapas segmentadas (ref. Opel n.º 666 380)

Bij dubbel massa vliegwiél zonder ventilatiesleuven ook drie segmentplaten (Opel-nr. 666 380) gebruiken

Använd tre segmentplåtar (Opel nr. 666 380) för dubbelmassesvänhjul utan ventilationsslitsar

Ved todelt svinghjul (ZMS) uten ventilasjonsåpninger må det brukes tre segmentplater (Opel nr. 666 380)

Kaksimassavauhtipyörässä ilman tuuletusrakoa käytetään kolmea segmenttilevyä (Opel nro 666 380)

A szellőzőnyílások nélküli kéttömegű lendkeréknél (ZMS) használjon három szegmenslemezt (Opel sz. 666 380)

No caso de rodas volantes de massa dupla sem ranhuras de ventilação deverão ser aplicadas três chapas de segmentos (Opel N° 666 380)

Для двухмассового маховика (ДМ) без вентиляционной прорези используйте три сегментные пластины (№ Opel 666 380)

U dvuhmotového setrvačníku bez větracích štěrbin použít tři plechové segmenty (Opel č. 666 380)

W kole dwumasowym (ZMS) bez szczelin wentylacyjnych należy zastosować trzy blachy segmentowe (Opel nr 666 380) (Opel nr 666 380)

Στο σφόνδυλο διπλής μάζας (ZMS) χωρίς σχισμές αερισμού πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τρία πλάκες λαμαρίνας (αρ. Opel 666 380)

Folositi la volanta cu masă dublă (VMD) fără șanțuri de aerisire trei segmente de tablă (Opel nr. 666 380)

Havalandırma delikleri olmayan çift kütleli volanda (ÇKV) üç adet segment sacı (Opel no. 666 380) kullanın

Kod zamašnjaka s dvije mase (ZMS) bez ventilacijskih proreza potrebna su Vam još i tri segmentna lima (Opel br. 666 380)

对于无通风槽的双质量飞轮，必须使用 3 个弓形片（欧宝零件号：666 380）。