



VKBA 3401

Tekninen tiedote – helmikuu 2011

VKBA 3401



Etupyörä: Volvo 850



Vetoakselia koskeva lisäasennusohje pyöränlaakerin vaihtoa varten



Pyöränlaakeriin ja kaikkiin sitä ympäröiviin osiin kohdistuu ajon aikana erilaisia voimakkaita iskuja. Vetoakselin jäykkyyden lisäämiseksi vetoakselin urat on liimattava AINA. Näin estetään vauriot ja poikkeamat, kuten laakerien aiheuttama melu, tärinä ja ennenaikaiset laakerivauriot.

Asennusohje

- Puhdista vetoakselin urat AINA kunnolla ennen asennusta
- Levitä 3–4 mm:n levyinen viiva metalliliimaa vetoakselin urien uloimpaan osaan
- Sääda pyöränlaakeri oikeaan asentoon vetoakselille liiman levittämisen jälkeen ja viimeistele asennus



Kuva 1: Metalliliiman levitys

© SKF on SKF Groupin rekisteröity tavaramerkki.

© SKF Group 2011

Tämän julkaisun sisältöä ei saa kopioida (ei myöskään julkaista otteita siitä) ilman julkaisijan lupaa. Julkaisun tietojen oikeellisuus on huolellisesti tarkastettu, mutta julkaisija ei vastaa vahingoista tai taloudellisista menetyksistä, suorista tai epäsuorista eikä myöskään muista seurauksista, jotka mahdollisesti ovat syntyneet käyttä-mällä tämän julkaisun tietoja.

