



VKBA 3401

Műszaki adatlap - Február 2011

VKBA 3401



Első kerék: Volvo 850



Kiegészítő utasítás a féltengely beszereléséhez a kerékcsapágy cseréjekor



A kerékcsapágy és a környező alkatrészek mind erős igénybevételnek vannak a különböző erők által kitéve a gépjármű mozgása során. A féltengely egység még merevebbé tétele érdekében vigyen fel MINDIG ragasztót a féltengely bordáira. Ez megelőzi a meghibásodásokat és a rendellenes működést, úgymint csapágyzaj, vibrációk és idő előtti tönkremenetel

Beszerelési utasítás

- Beépítés előtt MINDIG megfelelően tisztítsa meg a féltengely bordáit
- A féltengely bordáinak legkülső végére 3-4 mm széles csíkban vigyen fel fémragasztó csíkot (lásd az alábbi ábrát)
- A ragasztó felvitele után a féltengely csavaranyájának előírt nyomatékkel meghúzásával állítsa be a kerékcsapágyat



1. ábra: Fémragasztó felvitele

® Az SKF az SKF Csoport által védett márkanév.

© SKF Csoport 2011

E kiadvány tartalmára minden kiadási jog fenntartva, és az újrayomás csak előzetes, írásos engedéllyel lehetséges (még részletek esetén is). A katalógust a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

