

NOTICE DE MONTAGE

Passerelle
Trafic 2001
Réf. 9917-9918

MONTAGE

- * Mettre en place la passerelle, puis la fixer avec les omégas de bridage Rep.1 et l'ensemble visserie X.
- * Aligner latéralement la passerelle.
- * Fixer définitivement les points X aux couples indiqués ci-dessous.

BLOCS VISSERIE

X 12 vis Poëllier 8x20
12 rondelles plates 8/18
12 écrous frein M8 (Nylstop)
6 omégas de bridage

COUPLES DE SERRAGE

M8 AC8.8 2,3daNm

