

Solution

SWAG 50 93 0000



SWAG 50 93 0004



SWAG 50 92 9451



SWAG 50 93 0005



Uniek op de vervangmarkt!

Dit krijgt u uitsluitend bij SWAG!

SWAG dwarsgeleidearm incl. ophangrubbers en bevestigingsset achter, passend voor Ford Focus en C-Max

Het vervangen van de achterste dwarsgeleidearmen van de Ford Focus en de C-Max kan vaak niet vakkundig gebeuren. Door sterke corrosieaantasting kan de verbinding tussen ophangrubber en bevestigingsschroef uitsluitend worden losgemaakt door de schroeven te beschadigen en ze zo onbruikbaar te maken.

Ook de moeren die standaard aan de dwarsgeleidearm verbonden zijn, kunnen niet verwijderd worden zonder ze te beschadigen.

Schroeven en moeren moeten daardoor eveneens worden vervangen. De fabrikant verkoopt de dwarsgeleidearmen echter vaak zonder het noodzakelijke bevestigingsmateriaal.

Bespaar u de tijdrovende nabestellingen van losse componenten: met deze reparatieset van SWAG hebt u alles direct bij de hand.

SWAG 50 93 0000

dwarsgeleidearm incl. ophangrubbers en bevestigingsset achter onderaan

SWAG 50 93 0004

dwarsgeleidearm incl. ophangrubbers en bevestigingsset achter bovenaan

Natuurlijk heeft SWAG ook alle componenten van de set los in het programma.

**Vraag uw SWAG-partner naar onderdelen van SWAG.
Alle onderdelen vindt u ook op www.swag.de.**