



SERVICE INFO – FAG 0012



Monteringsvejledning for hjullejesæt 713 6100 20

Bilernes producenter:	Audi, Seat, VW
Modeller:	
Audi:	A3, TT
Seat:	Leon, Toledo II, Octavia,
VW:	Bora, Golf IV, New Beetle
Best. nr.:	713 6100 20 (KIT)



Billede 1: Hjullejesæt 713 6100 20

Ved udskiftning af et hjulleje vha. det ovennævnte hjullejesæt skal man ved spænding af den 12-kantede møtrik overholde den rigtige fremgangsmåde.

Monteringsprocedure Kit 713 6100 20 til køretøjer m. 12-kantet møtrik

Eventuelle lak- og rustrester skal fjernes fra gevindet og rillerne på den udvendige forbindelse.

Inden kardanled-drivakslen indføres, skal de følgende dele smøres med olie:

- Riller af den udvendige forbindelse
- gevind til den udvendige tilslutning
- Navets riller
- Kontaktoverflade og gevind til 12-kantet møtrik
- 12-kantet møtrik skal fastspændes med 200 Nm moment og derefter skrues løs med 1/2 drejning
- Navet skal drejes om 180°
- Derefter strammes det en gang til med et moment på 50 Nm+60°

Indhold af hjullejesæt 713 6100 20:

- 1 x hjulkugleleje
- 1 x 12-kantet møtrik
- 1 x stopring
- 1 x matrix
- 1 x matrix
- 1 x matrix
- 1 x monteringspasta

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

FAG 0012