



Einbauhinweis

HR01-X022A01

Stand 06.11.00 – Änderungen vorbehalten

Sportfedersatz Chrysler 300 M – H&R NR.: 29467

1. Motor- und Getriebe- Distanzplattensatz

bestehend aus :

Menge	Bezeichnung
1 Stück	Motorlager – Distanzplatte links
1 Stück	Motorlager – Distanzplatte rechts
1 Stück	Getriebehalter – Distanzplatte

2. Einbaulage des Distanzplattensatzes Bild 1 (in Fahrrichtung)



3. Montageanleitung

- Fahrzeug sicher anheben
- Befestigungen der Motorlager lösen und entfernen
- Motor soweit anheben bis die jeweilige Distanzplatte unter das Lager geschoben werden kann
Hinweis : Es empfiehlt sich die Distanzplatten nacheinander zu montieren (Lage der Platten siehe Bild 1)
- Befestigungen des Getriebehalters lösen und entfernen
- Getriebe soweit anheben bis die jeweilige Distanzplatte unter das Lager geschoben werden kann
- Alle Befestigungen wieder festschrauben (**Anzugsmoment nach Herstellerangaben = Werkstatthandbuch**)

4. Wichtiger Hinweis

Da Serienmäßig Getriebegummihalter mit unterschiedlichen Stehbolzenlängen verwendet werden (L = 12 mm / L = 28 mm), ist sicherzustellen, daß eine Stehbolzenlänge von L = 28 mm vorhanden ist. Falls nicht ist der vorhandene Getriebegummihalter gegen

Daimler Chrysler Ersatzteilnummer

04663970 AB _____

auszutauschen.

***** Jegliche Mißachtung kann zu folgenschweren Sach- und Körperschäden führen *****