

Pour / For

Fiat ULYSSE (220_)
(1994>2002)

2PIN
LH 922378
RH 1484121080
LH 1484122080
RH 922454
LH 922333
RH 922481
RH 922433

Citroën EVASION (22, U6)
(1996>2002)

LH 922378
RH 1484121080
LH 1484122080
RH 922454
LH 922333
RH 922481
RH 922433

Lancia ZETA (22_) (1994>2002)


2PIN
LH 922378
RH 1484121080
LH 1484122080
RH 922454
LH 922333
RH 922481
RH 922433

Peugeot 806 (221) (1994>2002)

2PIN
LH 922378
RH 1484121080
LH 1484122080
RH 922454
LH 922333
RH 922481
RH 922433

left door - portière gauche - linke tür - puerta lado izquierdo - porta esquerda - linkerportier - porta lato sinistro

THIS INSTALLATION INSTRUCTION IS FOR BOTH LEFT AND RIGHT SIDE.
CETTE INSTRUCTION DE MONTAGE EST POUR LES DEUX COTES DROIT ET GAUCHE.
DIESE MONTAGE-ANLEITUNG IST FÜR DIE BEIDE LINKE UND RECHTE SEITE.
ESTA INSTRUCCION DE MONTAJE ES PARA LOS DOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO.
AS PRESENTES INSTRUÇÕES VALEM TANTO PARA O LADO ESQUERDO QUANTO PARA O DIREITO.
DEZE AANWIJZINGEN GELDEN VOOR ZOWEL DE LINKER- ALS DE RECHTERKANT.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ.
LA PRESENTE ISTRUZIONE VALE SIA PER IL LATO SINISTRO CHE PER IL LATO DESTRO.



ENGLISH

THIS INSTALLATION INSTRUCTION IS FOR BOTH LEFT AND RIGHT SIDE.
A) **WARNING: DO NOT OPERATE THE WINDOW REGULATOR BEFORE IT IS COMPLETELY ASSEMBLY ON VEHICLE.** Insert electric window regulator into the door and fix it into positions A - B - C - D.
B) Put the glass into the lifting bracket P and secure it.
C) Wire as per wiring diagram.

FRANÇAIS

CETTE INSTRUCTION DE MONTAGE EST POUR LES DEUX COTES DROIT ET GAUCHE.
A) **ATTENTION: NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE LÈVE VITRE AVANT DE L'AVOIR COMPLÈTEMENT FIXÉ ET INSTALLÉ DANS LE VÉHICULE.** Insérer le leve-vitre électrique dans la porte et le fixer dans les points A - B - C - D.
B) Disposer la vitre dans l'étrier d'élévation P et le fixer.
C) Effectuer les liaisons électriques.

DEUTSCH

DIESE MONTAGE-ANLEITUNG IST FÜR DIE BEIDE LINKE UND RECHTE SEITE.
A) **ACHTUNG: FENSTERHEBER ERST DANN BEDIENEN, WENN ER KOMPLETT UND KORREKT IN DER TÜRVERKLEIDUNG MONTIERT IST.** Neuen Fensterheber in die Tür setzen und den Stellen A-B-C-D befestigen.
B) Scheibe in die Halteplatten P stecken.
C) Verlegen Sie die elektrische Verkabelung.

ESPAÑOL

ESTA INSTRUCCION DE MONTAJE ES PARA LOS DOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO.
A) **ATENCIÓN: NO PONER EN FUNCIONAMIENTO EL ALZACRISTAL SIN HABERLO MONTADO ANTES DE MANERA COMPLETA Y CORRECTA EN EL PANEL DE LA PUERTA.** Posicionar el elevavinas eléctrico en la puerta y fijarlo en los puntos A - B - C - D.
B) Insertar el vidrio en el soporte de elevación P.
C) Efectuar las conexiones eléctricas.

PORTUGUÊS

AS PRESENTES INSTRUÇÕES VALEM TANTO PARA O LADO ESQUERDO QUANTO PARA O DIREITO.
A) **ATENÇÃO: NÃO ACIONAR A MÁQUINA DE VIDRO ANTES QUE A MESMA ESTEJA TOTALMENTE E CORRETAMENTE INSTALADA NO PAINEL DA PORTA.** Introduzir a máquina de vidro elétrico na porta e fixá-la nos pontos A - B - C - D.
B) Inserir o vidro nos arrastes de elevação P.
C) Efetuar as conexões elétricas.

NEDERLANDS

DEZE AANWIJZINGEN GELDEN VOOR ZOWEL DE LINKER- ALS DE RECHTERKANT.
A) **LET OP: SCHAKEL DE RAAMHEFFER NIET IN VOORDAT HET DEURPANEEL VOLLEDIG EN CORRECT GEMONTEERD IS.** Breng de elektrische raamheffer in het portier aan en zet hem op de punten A - B - C - D vast.
B) Doe de ruit in de hefsteun P van de raamheffer en zet hem vast.
C) Maak de elektrische aansluitingen.

Ελληνικά

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ.
A) **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΓΡΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.** Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό γρύλο στην πόρτα και στερεώστε το στα σημεία A - B - C - D.
B) Τοποθετήστε το τζάμι στη γλίστρα ανύψωσης P του γρύλου και στερεώστε το.
C) Πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

ITALIANO

LA PRESENTE ISTRUZIONE VALE SIA PER IL LATO SINISTRO CHE PER IL LATO DESTRO.
A) **ATTENZIONE: NON METTERE IN FUNZIONE L'ALZACRISTALLI PRIMA CHE SIA MONTATO COMPLETAMENTE E CORRETTAMENTE SUL PANNELLO PORTA.** Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A - B - C - D.
B) Inserire il vetro nel pattino sollevamento P dell'alzacristallo e bloccarlo.
C) Eseguire i collegamenti elettrici.