



Einbau Filter-Zuschaltssystem G270CDI - 463

- 1. Verbindungsschrauben am Abgasrohr lösen.**
- 2. Das Abgaseingangsrohr, s. Abb. um 940 mm kürzen.**
- 3. Das Filter-Zuschaltssystem anstelle des Rohrabschnittes spannungsfrei montieren.**

Wichtig !

Nach erfolgreicher Montage die Abgasanlage auf korrekten Sitz und Gasdichtheit prüfen.