

Einbauanleitung

Filterkat: 04.39.001

Einbau Rußpartikelfilterkat - Vaneo 1,7 CDI - 414

- A) Abschnitt, 100 mm vor Schweißnaht des Schalldämpfers.
- B) Bauen Sie den Oxidationskatalysator aus und setzen Sie anstelle den Rußpartikelfilterkat ein.
- C) Verbinden Sie den Filterkat mit dem mitgeliefertem Befestigungsmaterial.

