



Szerelési útmutató

Gyártó: Citroen, Peugeot, Toyota

Modell: C1, 107, Aygo

Motor: 1.0 (kizárólag 5 fokozatú manuális sebességváltóval)

Leírás:

A tengelykapcsoló beszerelésekor fokozottan ügyeljen az alábbiakra:

- A ház teljesen tiszta legyen, mentes minden zsírtól, szennyeződéstől és az előző tengelykapcsolóból származó súrlódó betét maradványoktól.
- Fordítson fokozott figyelmet a nyelestengely tisztaságára.
- Vékonyan kenje be a nyelestengely csúszó felületeit. Csak erre a célra ajánlott speciális zsírt használjon!

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú tengelykapcsolókhöz érvényes:

10980094, 10980099