



4. ábra: A központosító hüvelyt a tengelykapcsoló szerelése előtt helyezze fel (ügyeljen a ráhelyezett csavarra)



5. ábra: Helyezze fel a tengelykapcsoló-tárcsát



6. ábra: Távolítsa el a csavart a központosító hüvelyből



7. ábra: Helyezze fel a tengelykapcsoló nyomólapot és húzza meg a csavarokat a gyártó által megadott meghúzási nyomatékkal



8. ábra: Egy alkalmas szerszámmal csavarja ki a reteszelőidomot és távolítsa el. Arra már nem lesz szükség



9. ábra: Húzza ki a központosító hüvelyt a csavar segítségével

Figyelem:

A reteszelőidomot csak akkor távolítsa el, ha a tengelykapcsoló rögzítőcsavarjait már meghúzta.

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

LuK 0022

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER

REP>XPERT