



SERVICE INFO – LuK 0073

הערה בנושא התקנה

שימוש בחומרי סיכה עבור מיסב שחרור (לחץ)



איור 2: מיסב שחרור עם שריוול מוביל פלסטי - אסור לבצע גירוז



איור 3: מיסב שחרור עם שריוול מוביל המצופה טפלון - אסור לבצע גירוז

ישנם 3 סוגים שונים של שריוולי מוביל אשר ניתן למצוא במיסיבי שחרור ביצור בתקופה זו. חובה להשתמש בשיטות שונות בזמן ביצוע תחזוקה או תיקון בהם. על המכונאי לשים לב היטב להנחיות שלעיל:

- בטרם ההתקנה, בצע בדיקת מצב שחיקה למיסב השחרור, מזלג השחרור ושריוול המוביל. החלף חלקים שנמצאו לא תקינים.
- הסר שאריות לכלוך משריוול מזלג השחרור ומשריוול המוביל.
- במידה ושריוול המוביל עשוי ממתכת (תמונה מס' 1), יש לבצע עליו בנוסף גירוז.
- השתמש בגריז המומלץ על יצרן הרכב עליו הנך עובד. במידה ואין בידך את הוראות יצרן הרכב ההמלצה היא להשתמש בגריז מסוג: Castrol Olista Longtime 1 או 2.
- שריוול מוביל העשוי פלסטיק (תמונה מס' 2) או מצופה בטפלון (תמונה מס' 3) אין בכלל צורך בביצוע גירוז.



איור 1: מיסב שחרור עם שריוול מתכת חובה לגרז

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

LuK 0073

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPERT