



Dica de montagem de tubos plásticos

Para garantir a alta estanquidade e o assento fixo da união, é necessário aplicar manguitos os tubos plásticos montados com anilha cortante e anel de aperto porque senão os tubos plásticos dilatam-se e já não é possível colocar mais as anilhas cortantes ou os anéis de aperto.

Ao montar a união, é importante que a extremidade do tubo esteja cortada perpendicularmente. Certifique-se de que a extremidade do tubo está metida na união até ao esbarro. Para obter um corte perpendicular correcto do tubo plástico, utilize o nosso corta-tubos **076.264-90A**.

Os tubos plásticos podem ser curvados a frio considerando-se os raios de curvatura admissíveis. No entanto, terá de fixá-los à frente e atrás de cada curvatura uma vez que estes tubos têm a propriedade de retomarem a forma inicial. O raio de curvatura não deve ficar por atingir senão o tubo pode dobrar-se.

Raio de curvatura mín. $r = 30$ mm



**Uniões danificadas podem causar a perda de pressão no sistema dos travões.
Antes de montar a união, verifique se a rosca e a tubuladura estão danificadas.**