



Инструкция по монтажу пластиковых труб

Для обеспечения высокой степени герметичности и плотности затяжки резьбовых соединений при монтаже всех пластиковых труб с врезными и нажимными кольцами следует использовать вставные втулки, т.к. иначе пластиковые трубы расширятся и врезные или зажимные кольца надеть уже не удаётся.

При монтаже резьбового соединения важно обеспечить, чтобы конец трубы был отрезан под прямым углом. Следите за тем, чтобы труба вошла в резьбовое соединение до упора. Для правильного, под прямым углом, отрезания пластиковой трубы воспользуйтесь нашим труборезом **076.264-90A**.

Пластиковые трубы можно, с учётом допустимых радиусов изгиба, сгибать в холодном состоянии. Однако при этом необходимо закрепить пластиковые трубы перед изгибом и за изгибом, т.к. трубы стремятся вернуться в свою исходную форму. Радиус изгиба нельзя занижать, т.к. иначе труба может надломиться.

мин. радиус изгиба $r = 30$ мм



Повреждённые резьбовые соединения могут послужить причиной потери давления в тормозной системе. Прежде чем смонтировать резьбовое соединение, проверьте резьбу и патрубков на предмет повреждений.