



Моменты затяжки для крепления пневмоподушки

Крепление сверху / M12
Моменты затяжки 66 Nm

Крепление внизу / M16
Моменты затяжки 230 Nm

Регулярно проверять моменты затяжки!



Для точного соблюдения предписанных моментов используйте динамометрический ключ.