

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR SHOCK ABSORBERS

Einbauhinweis für Stoßdämpfer

Instrucciones de montaje para amortiguadores

Instructions de montage pour amortisseurs

Инструкция по установке амортизаторов

Istruzioni di montaggio per ammortizzatori

Instrukcje montażu amortyzatorów



/ MEYLE no. 226 615 0002 / Short no. MSA0170

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
FIAT

**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.

Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.

Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.

Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.

Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.

Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

