

MOUNTING INSTRUCTION FOR CONTROL ARMS

Einbauhinweis für Querlenker

Instrucciones de montaje para brazo de suspensión

Instructions d'installation pour bras de liaison

Инструкция по установке поперечных рычагов

Istruzioni di montaggio per braccio oscillante

Instrukcje montażu wahaczy



/ MEYLE no. 316 050 0135/HD / 316 050 0136/HD / Short no. MCK0056HD

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie

BMW | MINI



Installation by qualified personnel only.

Car manufacturer's instructions to be observed closely.

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.

Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.

Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.

Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.

Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.

Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

60 Nm }

